



記号	警報盤対応
○	操作
●	状態表示
△	警報表示
□	計測 (4~20mA)

注) ▲印遮断器の負荷名称は、赤字とする  
☆印 停電+屋内消火栓ポンプ起動信号

記号	機器名称	記号	機器名称
DS	断路器	ME	マルチメータ
VCB	真空遮断器	APFC	自動力率調整器
LBS	高圧負荷開閉器		
VMC	高圧真空接触器		
SC	高圧進相コンデンサ		
Tr	変圧器	EC	特別第C種接地工事
SR	直列リアクトル	EA	第A種接地工事
ZCT	零相変流器	EB	第B種接地工事
VT	計器用変圧器	ED	第D種接地工事
CT	計器用変流器	Et	測定用
UVR	不足電圧継電器	VCT	電圧変成器
OCR	過電流継電器	PAS	気中負荷開閉器
TC	トリップコイル	LA	避雷器
CTT	試験用電圧端子		
VTT	試験用電圧端子		
LGR	漏電火災警報器		

※高圧受電盤内に計測用I/Oモジュール5個のスペースを見込むこと。  
(縦100x横50x奥行75)

